

hama®

C O M P U T E R

D Installationshinweis

Verbinden Sie den USB-Stecker der Maus mit einer freien USB-Buchse am PC/Notebook oder einem USB-Hub. Die Maus wird vom Betriebssystem selbstständig erkannt und installiert. Dieser Vorgang kann einige Sekunden in Anspruch nehmen.



Hinweis:

Mittels Software lässt sich die 3. Taste (Radtaste) mit zusätzlichen Funktionen belegen. Bitte laden Sie dazu den notwendigen externen Maustreiber unter www.hama.com herunter und installieren ihn anschließend.

GB Remark concerning the installation

Connect the USB plug of the mouse with a free USB socket on the PC/notebook or with a USB hub. The mouse is automatically detected by the operating system and installed. This process can last several seconds.



Remark:

The third button (wheel button) can be set with additional functions by means of a software. For this purpose, you have to download the required external mouse driver at www.hama.com and install it afterwards.

F Remarque concernant l'installation

Branchez la fiche USB de la souris à une prise USB libre au PC/ordinateur portable ou à un hub USB. La souris est automatiquement reconnue par le système d'exploitation et installée. Ce processus peut durer quelques secondes.



Remarque :

A l'aide d'un logiciel, le troisième bouton (bouton de la molette) peut être assigné de fonctions supplémentaires. A ce propos, vous devez télécharger le pilote souris externe nécessaire sous www.hama.com, installez-le ensuite.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes.
Our general terms of delivery and payment are applied.

hama®
Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

00011568/02.08